

そよ風の会(2020.9.11)

機材一覧



手順1 (PCで最初に使う時のみ)

PCがインターフェイスを認識できるようにドライバをインストールします。

- 1. PCからマウス、キーボード、外付けCD-ROM以外のUSB機器をすべて取り外す。
- 2. TOOLS for UR12 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。
- 3. CD-ROMを開き【setup.exe】をダブルクリック。
- 4. 画面にしたがって操作する。完了が出たらOK。
- 5. Setupしているので3分程度待ってから UR 12 USB AUDIO INTERFACE パソコンを再起動する。 パソコンから電源が供 6.0 OFF ON 給されない時はここに **雷源ケーブルを接続** BB POWER 5V DC **USB 2.0** LINE OUTPUT +48V 正しくインストールされたか確認します。
- 1. 付属のUSBケーブルとPCを接続する(USBハブを使用しない)
- 2. Windowsキー(スタート)→Windowsシステムツール→コントロールパネル→デバイスマネージャー
 →サウンド、ビデオ及びゲームコントローラーの「>」をダブルクリック。
- 3. 「Steinberg UR12」が表示されていればOK。

手順2 (機材を接続する)

インターフェイスとPCを付属USBケーブルで接続する。
 インターフェイスとマイクをマイクケーブルで接続する。
 イヤフォンをインターフェイスに差し込む。

さあ、マイスタジオPCではを起動して音訳しましょう!!



参考 (UR12の接続例)

コンピューターと接続する場合



リアパネル



インターフェイスの機能 (フロントパネルその1)



●オペレーションマニュアル(日本語)サイト

http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR12/UR12_documentation/Manual/ur12_ja_om_a0.pdf

インターフェイスの機能(前面その2)

- ① [INPUT1GAIN]ノブ [MIC]端子の入力信号レベルを調節
 - マイクを接続

② 2 [MIC]端子

[INPUT 2 GAIN]ノブ

[OUTPUT]ノブ

(7)

(8)

③ 3 [PEAK]インジケーター 入力信号がクリッピングレベル(※)より3 dB低いレベルに なると点灯。

最適な録音レベルにするために 一番大きな音のときに、[PEAK]インジケーターが一瞬 点灯す るレベルになるように調整する。

④ 4 [+48V]インジケーター [+48V]スイッチ(ファンタム電源)がオンのときに点灯。

[+48V]スイッチは、リアパネルにある。

- ⑤ [HI-Z]端子 出力インピーダン スの高い楽器を接続。
- ⑥ 6 [USB]インジケーター 電源がオンのときに点灯。

コンピューターや iPadと接続ができていないときは点滅。

[HI-Z]端子の入力信号レベルを調節。

[PHONES]端子、[LINE OUTPUT]端子の出力信号レベ ルを調節。

- [PHONES]端子、[LINE OUTPUT]端 子の出力レベルが同時に変化。
- ⑨ [DIRECT MONITOR]スイッチ DIRECT MONITOR機能のオン(0)/オフ(N)。 オンにすると、PCから送られてくるオーディオ信号と、[MIC]/[HIZ]端子から入力されたオー ディオ信号を直接 [PHONES]/[LINE OUTPUT]端子に出力。
- [PHONES]端子 ヘッドフォンを接続。

言葉の説明(※がついているもの)

クリッピングレベル

クリッピングとは音としてはレベルオーバーで歪みが発生した状態。



●インターフェイス UR12 (USB AUDIO INTERFACE) (Steinberg社) (USBケーブル・CD同梱) ●マイク PGA48-LC(マイクスタンドアダプター・ケース同梱) ●マイクケーブル EC015-B(CANARE社)●マイクスタンド DS7425 デスクトップマイクスタンド(オンステージスタンド社) (マイクスタンドアダプター同梱) ●ポップガード ASVS4B ポップガード (オンステージスタンド社)